

# Installation von MicroDesign 3

CP/M+-System-Diskette bereitlegen. MD3-Programm-Diskette bereitlegen. Eine Leerdiskette (muß nicht formatiert sein) bereitlegen. Folgende Schritte sind einzuhalten:

1. Joyce einschalten und Betriebssystem CP/M+ laden. CPM-Disk herausnehmen.
2. 3-Zoll-Diskette mit dem MicroDesign3 Programm (Seite A) ins Laufwerk A einlegen.
3. Hinter dem Prompt A> MD3MAKE eingeben. Nach einiger Zeit erscheint das Creative Technology Signet.
4. This program makes working copies of your MicroDesign3 Program and Library discs in two stages. Stage One - Copying the Program. Press any key to proceed.  
Dieses Programm (MD3MAKE.COM) installiert und kopiert das MD3-Programm und die Bibliotheks-Diskette in zwei Schritten. Schritt 1: Programm-Installation. Auf Schritt 2 wird verzichtet - Bibliotheks-Disketten können auch später noch mit SuperCopy, LS2, ERGO, DISCKIT, usw. kopiert werden. Irgendeine Taste drücken.
5. Please Wait. Loading from MD3.  
Warten, Installationsprogramm arbeitet (Kopieren auf RAM-Speicher).
6. Remove the MD3 master Program disc from the drive. Then press any key.  
MD3-Original-Programm-Diskette entnehmen. Irgendeine Taste drücken. In den Laufwerken (A und B) befinden sich jetzt keine Disketten!
7. Select Keyboard Language:  
1 = Englisch      4 = Deutsch      7 = Portugies.  
2 = Dänisch      5 = Italienisch      8 = Spanisch  
3 = Französ.      6 = Norwegisch      9 = Schwedisch  
Sprache auswählen: 4 = Deutsch.      4 eingeben.
8. Do you have a Creative Technology Scanner (Y/N)?  
N für No / Nein eingeben.
9. Select Printer Interface:  
1 = PCW/Joyce-Drucker      3 = RS 232 Schnittstelle  
2 = Centronics Interf.      4 = PCW 9512 Par.Interf.  
Angeschlossenen Drucker, im Regelfalle 1 eingeben.
10. Select Mouse Type:  
1 = No Mouse      3 = AMX Mouse  
2 = Kempston Mouse      4 = KeyMouse  
Maus-Typ, im Regelfalle 1 eingeben.
11. F = Copy MD3 program to FLOPPY Disk.  
H = Copy MD3 program to HARD Drive.  
F = MD3 Programm auf Diskette kopieren.  
H = MD3 Programm auf Festplatte kopieren. - Im Regelfalle F eingeben.

12. Select destination drive A ... F. Laufwerk eingeben.

Im Regelfalle A.

13. Insert a blank disc in A. Press Y to proceed or any other key to abort.  
Eine Leer-Diskette ins Laufwerk A einlegen. Die Taste Y (Yes/Ja) drücken oder - wenn Abbruch gewünscht wird - irgendeine andere Taste drücken.

14. Please wait. Copying MD3. Formatting. Saving MD3

Bitte warten. Diskette wird formatiert. Anschließend wird MD3 vom RAM-Speicher auf Diskette kopiert.

15. Disc in A is a working copy of the MD3 program. Make this into a Startof-Day disc? (Y/N)

A) Diskette im Laufwerk A ist eine MD3-Arbeitsdiskette. Vgl. Punkt 20!

B) Ergänzung dieser MD3-Arbeitsdiskette zu einer Autostart-Diskette. In diesem Falle Taste Y (Yes/Ja) drücken.

16. Please insert your CP/M+ system disc in drive A; Must include \*.EMS or \*.EMT file and SUBMIT.COM. Then press any key or EXIT to abort.

MD3-Arbeitsdiskette aus dem Laufwerk A entnehmen. Dann CP/M-Systemdiskette ins Laufwerk A einlegen mit den Dateien \*.EMS (bzw. \*.EMT für Festplattenbetrieb) und SUBMIT.COM. Dann irgendeine Taste drücken. Die Dateien \*.EMS und SUBMIT.COM werden auf den RAM-Speicher kopiert. Wenn Abbruch gewünscht wird, Taste EXIT drücken.

17. Please insert MD3 program COPY in drive A. Then press any .key.'

Dann wieder die MD3 Arbeitsdiskette (vgl. 14 B) ins Laufwerk A einlegen und irgendeine Taste drücken. \*.EMS und SUBMIT.COM werden jetzt auf die Diskette kopiert.

18. \* PROGRAM COPYING FINISHED \*

FERTIG ist die MD3-Autostart-Diskette! Diskette aus dem Laufwerk nehmen und irgendeine Taste drücken.

19. Stage Two - Copying the Library.

Vgl. Punkt 4. Auf Schritt 2 wird verzichtet - Bibliotheks-Disketten können auch später noch mit Super-Copy kopiert werden. Irgendeine Taste drücken und dann EXIT drücken.

20. Wer sich mit der Arbeitsdisk (Punkt 15 A) "zufrieden" gibt, muß bei jedem MD3-Start zunächst CP/M+ laden, dann die Disketten wechseln (CP/M+ herausnehmen, MD3-Arbeitsdisk einlegen) und dann MD3 eingeben.

21. Wer sich eine MD3-Autostart-Disk erstellt hat (Punkt 18) braucht künftig nur noch seine(n) Joyce einschalten und die selbststartende MD3-Disk ins Laufwerk A schieben ...

... und schon kann die Arbeit losgehen!

... mit dem hervorragenden Grafik-Programm!